



Sada na výrobu svíček

1x 120ml hnědý obal, 1x 120ml transparentní obal, 1x hliníková miska s výlevkou na masážní svíčky, 400g sójového vosku, 5x knot stabilo č. 6, vůně do svíček

V sadě najdete hnědý, transparentní i hliníkový obal s výlevkou pro masážní svíčky. Pamatujte, že budete pracovat s teplým (cca 50-60 stupňů) voskem, který je mastný. Rozumné proto je vždy povrch zakrýt novinami, papíry nebo jiným materiálem, u kterého vás nebude mrzet případné potřísnění. Stejně tak, pokud budete používat vůni, vůně je silná a čeho se vám dotkne, tam zůstane, tedy i na lince nebo kuchyňském náčiní. Nachystejte si pracovní prostředí, odstraňte si vše, co k výrobě nepotřebujete a ochraňte své prostředí před nečekanou nehodou, kdy dojde k ukápnutí vosku nebo vůně.

Nachystejte si nádobu na tavení vosku, starý hrnec (ideální je džezva nebo jiná žáruvzdorná nádoba s rukojetí a výlevkou pro pohodlné lití vosku). Špejle na míchání vosku (případně jakékoliv použitelné míchátko) a kolíčky na prádlo na upevnění knotu.

Vosk budeme rozpouštět ve vodní lázni. Do hrnce nalijte asi 3cm vody, hrnec s vodou poté nechte zahřívat na plotýnce nebo sporáku tak, aby voda byla horká. Do nádoby, ve které se bude vosk reálně rozpouštět, si odměřte požadované množství vosku (na 100ml svíčku budeme potřebovat cca 80-90g vosku), vodní lázeň zahřívejte pouze do doby, než se vosk rozpustí, dle potřeby můžete vosk promíchat, dělejte to ale velmi ať vám nevznikají vzduchové bublinky.

Po rozpuštění nalijte vosk do nádobky. Vosk nikdy nenalévejte do studených nádob. Čím bližší bude teplota nádoby a teplota vosku, tím hezčí bude výsledek. Obzvlášť v chladných dnech je proto rozumné si nádoby předeřhřát (v troubě nebo topení). Vosk do (předeřhřátých) nádob nalévejte velmi pomalu a klidně, opět tak, aby do vosku vniklo co nejméně vzduchu. Žádný vosk nemá rád velké změny a teploty. Proto i chladnutí a tuhnutí vosku nijak neurychlujte. Vosk potřebuje tuhnout rovnoměrně.

Pokud chcete do svíčky přidat vůni, teď je ten čas. Po přidání vůně do vosku je velmi důležité vosk alespoň 2 minuty špejlí míchat, aby došlo ke správnému smísení látek a spojení molekul vosku s vůněmi. Opět platí, nešlehat a nespěchat. Vůni dávkujte cca 5ml na 100ml vosku, 1ml je cca 20 kapek. Pár minut vyčkejte, ať není vosk příliš horký, ale ještě vám nesmí začít tuhnout a umístěte do středu knot. Aby vám knot držel ve středu svíčky, stiskněte ho nahoře kolíčkem na prádlo. Další den (nebo až bude vosk úplně vystydnutý a tvrdý) zastříhněte knot na vhodnou délku. My k tomu rádi používáme kleštičky na nehty.

Zapálenou svíčku, zejména při prvním podpalu, nechte hořet dostatečně dlouho, tzn. dokud se vosk nerozpustí od okraje k okraji nádoby. Pokud svíčku sfouknete dřív, dá se předpokládat, že svíčka při dalším hoření vytvoří kráter kolem knotu. A při dalším hoření se kráter zvětší. A při dalším zase... Po okrajích svíce budou zůstat vrstvy tvrdého vosku a rozpouštět se bude jen část vosku uprostřed. Zejména při prvním podpalu (ale ideálně i při následujících) dopřejte svíčce dostatek času pro vytvoření si rovnoměrného celistvého rybníčku po celé její ploše tak, že bude vosk rozpouštěný i po okrajích nádoby.

A jak na masážní svíčku?

Rozpuštěný vosk nalijte do hliníkové nádoby s výlevkou. V tomto případě nedávejte vůni, rozeřhřátý vosk budete aplikovat na kůži a vůně by byla rušivá. Umístěte knot a nechte svíčku ztuhnout. Po zapálení, jakmile se vám bude tvořit jezírko rozpouštěného vosku, svíčku uhasťte, nechte vosk trochu vychladnout a



můžete ho začít odlévat na kůži a masírovat. Jen pozor! Byt' má sójový vosk nižší bod tání, ať není příliš horký. Vždy nejdříve vyzkoušejte jeho teplotu.